



Sisestusava



- Tõmba Sicrall 170 välja
- Mõõda soovitud pikkus
- Rebi üle tera lahti



- Sicralli saab kergesti rebimisservast lahti teha



Sicrall® 170

Lk 119