



Siena: medinė konstrukcija

Garo izoliacinis sluoksnis viduje

Jungtis tarp vidinės sienos ir pagrindo



Pradinės sąlygos:

- Sumontuota vidinė siena.



- Nuvalykite klijuojamąjį paviršių.
- Paskleiskite Dockskin 200.
- Naudodami volelį ant betono grindų tolygiai paskleiskite plonu sluoksniu.
- Palaukite, kol Dockskin 200 visiškai išdžiūs.



- Paklokite reikiamo ilgio sandarinimo juostą Fetrim.
- Iš abiejų pusių numatykite po maždaug 15–20 cm ilgį (šoninių briaunų suformavimui).
- Nupjaukite būtino ilgio Fetrim juostą.



- Pašalinkite apie 10 cm pirmos skiriamosios juostos ir mažą jos klijuojamąjį paviršių priklijuokite prie sienos konstrukcijos.
- Abi pusės (kairė / dešinė) turi kyšoti apie 15-20 cm.

Siena: medinė konstrukcija *Garo izoliacinis sluoksnis viduje*



- Pamažu pašalinkite pirmą skiriamąją juostelę.
- Išlyginkite ir pritvirtinkite be įtempimo.
- Tinkamai prispauskite.



- Iš lėto pašalinkite kitą skiriamąją juostelę.
- Priklijuokite neatitraukdami ir be įtempo.
- Tinkamai prispauskite.



Atrodo taip:

- Karkasinė siena užsandarinta prie betono grindų.



Dockskin®200

P. 130

Fentrim®330 grey

P. 131