



Fal: Faszerkezet **Belső oldalon légzáró**

Páraszabályozó réteg átfedések



- Vegye le a Sigrall hátszalagját
- Helyezze a Sigrall szalagot az átfedés középre és biztosítsa a helyén
- Távolítsa el a hátszalagot
- Tegyen fel Sigrall szalagot feszülés és ráncolódás nélkül, és kézzel erősen nyomja le



A képen látható módon kell kinéznie:

- Az átfedés Sigrall 60 szalaggal van szigetelve, és állandóan légzáró réteget biztosít

Illesztési hézag



- Tegyen fel Sigrall szalagot az illesztés közepe mentén
- Keménygumi hengerrel nyomja le
- Fokozza az azonnali tapadást



Sigrall® 60

126. o.