



## Wand: Massivbau *Aussen wind- und regendicht*

### Unterdeck- und Unterspannbahn an Massivbauwand – verputztes Mauerwerk



#### Zum Beispiel Gaube:

- Untergrund und Dachbahn säubern
- Primur ansetzen, ausrichten und andrücken
- Entlastungsschleife in Dachbahn legen, Bahn zug- und faltenfrei kräftig andrücken
- Überstehende Bahn abschneiden



#### Zum Beispiel Kamin:



# Wand: Massivbau Aussen wind- und regendicht



## Alternativ:



### Zum Beispiel Kamin:

- Dachbahn mit Dockskin und Wigluv 100 oder Wigluv 150 auf Mauerwerk oder Putz anschliessen



Wigluv® 100 & 150

S. 136

Dockskin® 200

S. 146

Dockskin® 100

S. 133