



屋顶 室内气密

方形穿孔



- 裁切适当长度的 **Corvum**® 胶带: 每端预留大约 3cm 长度胶带
- 恰好符合于方形的拐角处
- 撕掉背纸
- 折叠、粘紧

- 沿对角线方向将余出部分切开
- 不要切至拐角最底处!
- 四周均重复以上步骤



完成

- 使用 **Corvum**® 30/30 胶带对方形穿孔处进行永久密封



Corvum® 30/30

P. 116