



## Fal: Tömör szerkezet *Kívülről szél- és esőálló*

### Tetőbélés membrán illesztése tömör falszerkezethez — vakolt falazat



#### Példa: egy tetőablak — fal csatlakoztatása:

- Tisztítsa meg az alapozást és a tetőbélés-membránt
- Tegyen fel Primur szalagot, igazítsa be és nyomja le
- Hozzon létre feszültségcsökkentő hurkot a membránban, nyomja le erősen a membránt feszülés vagy gyűrődés nélkül
- A felesleges membránt vágja le



#### Példa: kémény



**Primur®** tekercs

131. o.



### Másik lehetőség:



### Példa:

- Rögzítse a membránt Dockskin és Wigluv 100 vagy Wigluv 150 szalaggal a falazathoz vagy a vakolathoz



**Wigluv® 100 & 150**

138. o.



**Dockskin® 200**

148. o.

**Dockskin® 100**

135. o.