



Ściany masywne Szczelność wiatrowa i ochrona przed deszczem na zewnątrz

Membrana dachowa przy ścianie masywnej - otynkowany mur




Na przykład lukarna:

- Oczyszczyć podłoże i folię dachową
- Nakleić taśmę Primur, ustawić i docisnąć
- Uformować z folii dachowej fałdę kompensującą, docisnąć mocno folię, uważając, aby nie powstały naprężenia i fałdy
- Odciąć wystającą folię

Na przykład komin:



Ściany masywne Szczelność wiatrowa i ochrona przed deszczem na zewnątrz



Rozwiązanie alternatywne:



Na przykład komin:

- Folię dachową przymocować do muru lub tynku za pomocą środka gruntującego Dockskin i taśmy Wigluv 100 lub Wigluv 150



Wigluv® 100 & 150

S. 132

Dockskin®

S. 129