



Ściany masywne

Szczelność powietrzna od wewnątrz

Połączenie okna z betonową podłogą



Sytuacja wyjściowa:

- Element głęboki okna / fasady jest zamontowany




- Oczyszczyć klejone podłoża
- Nanieść Dockskin 200
- Za pomocą rolki nanieść na betonowe podłoże cienką i równomierną warstwę
- Odczekać, aż Dockskin 200 całkowicie wyschnie



- Rozwinąć Fentrim na odpowiedniej długości
- Z obu stron dodać ok. 15-20 cm długości (utworzenie wanny izolacyjnej z boku)
- Przyciąć Fentrim na długość



- Usunąć pierwszą warstwę rozdzielającą na ok. 10 cm i wąską powierzchnią klejącą przykleić do elementu okna/fasady
- Z obu stron (lewa/prawa) ma wystawać ok. 15-20 cm



- Stopniowo usuwać pierwszą warstwę rozdzielającą
- Ustawić i unieruchomić bez naprężania
- Mocno docisnąć



- Stopniowo usuwać kolejną warstwę rozdzielającą
- Nakleić bez naciągania i napinania
- Mocno docisnąć



Efekt końcowy:

- Głęboki element okna/fasady podłączony do betonowej podłogi



Dockskin® 200

S. 140

Fentrim® 330 grey

S. 141