



Raccordement d'une panne



- Coller la bande adhésive Corvum avec le bord préplié vers le haut en l'ajustant exactement sous les chevrons sur la panne
- Bien appliquer en frottant



- Retirer progressivement la bande de séparation et coller la face intérieure lisse du frein-vapeur sur la bande Corvum
- Bien appliquer en frottant



- Déplier la bande adhésive Corvum et poser le frein-vapeur

Voici le résultat :

- Le raccord de la panne est durablement collé et étanche à l'air avec Corvum 30/30



Corvum® 30/30

P. 136