



Bélés és tetőmembránok kiemelkedése



- A membránt pontosan vezesse körbe a kör alakú kiemelkedés mentén
- **Megjegyzés: kezdje a szigetelést a legalsó ponton!**
Extra védelmet nyújt vízbehatolás ellen

- Rögzítse a Wigluv szalagot félig a kör alakú kiemelkedésen, majd félig a membránon
- Nyomja le erősen
- Alkalmazzon további darabokat átfedő rétegekben



A képen látható módon kell kinéznie:

- Kör alakú kiemelkedés szélálló módon van szigetelve a rétegekben Wigluv 60 szalaggal
- A víz biztosan lefolyik



Wigluv® 60

136. o.