



Dach

Szczelność powietrzna od wewnątrz

Połączenie okna dachowego z dachem



- Naciąć paroizolację




- Przyciąć folię paroizolacyjną odpowiednio do głębokości ościeża



- Przykleić taśmę Corvum do folii tak, by krawędź folii pokrywała się z zagięciem taśmy Corvum
- Docisnąć



- Dopasować taśmę Corvum z odgiętymi paskami rozdzielającymi dokładnie do rowka, **taśmę przykleić aż do narożnika**
- Stopniowo usuwać warstwę rozdzielającą
- Docisnąć



Szczelność powietrzna od wewnątrz



- Uzupelnic brakujace elementy paroizolacji: folie przyciac na miare
- Przykleic paski taśmy Corvum do trzech krawędzi arkusza tak, by krawędź pokrywała się z zagięciem taśmy



- Dopasowac taśmę Corvum z odgiętymi paskami rozdzielającymi dokładnie do rowka
- Nakleic taśmę Corvum aż do narożnika
- Stopniowo odklejac warstwę rozdzielającą
- Docisnac



- Skleic boki



- Z 4 krótkich kawałków taśmy Corvum wyciac trójkąty prostokątne
- Zakleic naroża



Dach

Szczelność powietrzna od wewnątrz



- Na końcu zakleić łączenie zakładki za pomocą taśmy Sicrall



Efekt końcowy:

- Okno dachowe obklejone trwale powietrznoszczelnie za pomocą taśmy Corvum 30/30 i Sicrall 60



Corvum® 30/30

S. 126