



Fal: Faszerkezet Kívülről szél- és esőálló

Homlokzati membrán felerősítése zárt homlokzatok esetén



- Tegyen fel Majvest 200 szigetelést felirattal kifelé



Zárt homlokzatok esetén:

- Igazítsa be a Wigluv szalagot az átfedés mentén középre igazítva, és biztosítsa a helyén
- Feszülés és gyűrődések nélkül tegye fel és nyomja le **erősen**




Szigetelés után:

- A membrán végleges rögzítéséhez szereljen fel ellenoldali deszkázást a szerkezeti irányban **közvetlenül a hordozó szerkezetre**



- A Majvest 200 hátulról szellőztetett, zárt homlokzatburkolatú homlokzatokhoz alkalmas



Tippek és trükkök



Majvest 200 átfedés:

- Igazítsa a Majvest 200 szigetelést az (a) átfedést jelző vonalhoz, és helyezze fel.
- Igazítsa a Wigluv szalagot a (b) ragasztási vonalhoz, és ragassza oda.
- Nyomja rá **erősen** a ragasztót.



Majvest 700 SOB átfedés:

- Igazítsa a Majvest 700 SOB szigetelést a felirattal (a) vagy a hátszalaggal (b) és helyezze fel.
- Távolítsa el a hátszalagot és ragassza az SOB-re.
- **Vagy SOB nélkül:** Igazítsa középre a Wigluv black szalagot és ragassza oda.
- Nyomja rá **erősen** a ragasztót.



Majvest® 200

141. o.



Wigluv® 60

136. o.