



Stena: Masívna konštrukcia Tvorba vzduchotesnosti

Spoje okien, dvere a fasády, netesnosti a penetrácie



- Spojte utesnite vzduchotesne



- Penetrácie napr. svorníky, skrutky, uholníky

C Pravidlo		Šírka [mm]	Hĺbka [mm]
	a	6	6
	b	8	8
		10	10
		15	8
		20	10
		25	12
		30	15
		35	18

- Šírka škáry < 10 mm Šírka : Hĺbka = 1 : 1
- Šírka škáry > 10 mm Šírka : Hĺbka = 2 : 1

- (a) Tesniaci materiál
- (b) Zásypový materiál, napr. PE-šnúra



Meltell®



Str. 156