



Mennyezet Kívülről szél- és esőálló

Nedvességvédelme a faelemekhez összeszerelés



- Tisztítsa meg az aljzatot
- Az aljzatnak száraznak, por- és zsírmentesnek, valamint nem szabad tapadás ellenállónak lennie



- Igazítsa a Wetguard-ot olyan jelölésekhez, mint a lenyomat vagy krétavonal
- Wetguard 15 cm, de legalább 10 cm, átfedés
- Tekerje vissza a Wetguard -ot



- Távolítsa el a széles elválasztó csíkot, kezdve a hasítéktól, és húzza át a tekercs alatt
- Dörzsölje a Wetguard-ot az aljzatra



- Húzza le a széles elválasztó csíkokat, Tekerje le a Wetguard-ot, és seprővel vagy felülettörlővel dörzsölje a felületre



Átfedések esetén

- Wetguard 15 cm, de legalább 10 cm, átfedés
- Távolítsa el a keskeny elválasztó csíkot és alaposan dörzsölje rá

Külső megjelenés

- Fából készült mennyezeti elem ragasztott Wetguard elemmel



- Gyárilag elemekre szerelt Wetguard esetén a csuklóelemek, például a fenéklemezek/csatlakozások helyszíni ragasztását Wetguard 390 mm használatával végzik

Wetguard® 200 SA

157. o.



Mennyezet Kívülről szél- és esőálló

Csatlakozások a faelemekhez



- Csatlakozások ásványi aljzatokhoz
Wigluv 100 vagy Wigluv 150-nel
- Az aljzatokat előzetesen kezelje a SIGA használati utasítás szerint
- Csatlakoztatás fához /fa alapú anyagokhoz
Wigluv 100, Wigluv 150 vagy
Wetguard 390 mm-rel
- Az aljzatokat előzetesen kezelje a SIGA használati utasítás szerint



Dockskin® 100 135. o.

Dockskin® 200 148. o.

Wigluv® 100 & 150 138. o.