



Stěna: masivní konstrukce *Uvnitř vzduchotěsná*

Připojovací spára oken, dveří a fasád, netěsnosti a prostupy



- Pro vzduchotěsné utěsnění připojovací spáry oken, fasád atd.



- Utěsnění prostupů jako šrouby, kotvení a profily

C		Základní pravidlo	
		šíře [mm]	hloubka [mm]
	a	6	6
		8	8
		10	10
		15	8
		20	10
		25	12
		30	15
	35	18	

- šíře spáry < 10 mm šíře : hloubka = 1 : 1
- šíře spáry > 10 mm šíře : hloubka = 2 : 1

Ⓐ těsnící tmel

Ⓑ zadní výplňový materiál např. PU-šněra



Meltell®



Str. 156