



Pared: construcción de madera

Hermética al aire en el interior

Unión interior de zócalo



Situación de partida:

- Hay montada una pared de construcción de madera



- Limpie la superficie de aplicación
- Aplique Dockskin 200
- Con un rodillo, distribúyalo uniformemente y por toda la superficie del suelo de hormigón
- Espere hasta que Dockskin 200 se haya secado por completo



- Desenrolle el Fentrim a la longitud correspondiente
- Añada a ambos lados una longitud de aprox. 15–20 cm (formación lateral de la cubeta)
- Corte el Fentrim a medida



- Retire la primera tira separable unos 10 cm y pegue la superficie adhesiva estrecha al elemento de construcción de madera
- Deje que la cinta sobresalga por ambos lados (a la izquierda/derecha) aprox. 15–20 cm

Pared: construcción de madera *Hermética al aire en el interior*



- Retire poco a poco la tira separable
- Alinee y fije sin que la cinta quede tensa
- Fije la cinta frotándola con fuerza



- Retire poco a poco la tira separable
- Alinee y fije sin que la cinta quede tensa
- Retire poco a poco el resto de tiras separables
- La cinta debe pegarse de manera que quede lisa pero no tensa
- Fije la cinta frotándola con fuerza



Este es el resultado:

- Pared de construcción de madera unida al suelo de hormigón



Docks skin® 200

Pág. 148

Fentrim® 330 grey

Pág. 149