



## Genomförning vid undertaksmembran



- Se till att membranet ligger dikt an mot den runda genomföringen
- **Observera: Börja tejpa på den lägsta punkten!**  
Ger ännu mer säkerhet mot inträngande vatten



- Tejpa Wigluv till hälften på den runda genomföringen och sedan på membranet. Stryk fast ordentligt
- Tejpa överlappande som en fjäll



### Så här ser det ut:

- Rund genomförning permanent vintätt tejpad med Wigluv 60
- Vattnet rinner av säkert

