



Danga Priešvėjinis sluoksnis išorėje

Drėgmės apsaugos įrengimas ant medinių lubų elementų



- Nuvalykite pagrindą.
- Pagrindas turi būti sausas, be dulkių ir riebalų, neatstumiantis klijų.



- Wetguard sulygiuojama su iš anksto atžymėta linija naudojant žymeklį ar atmušimo virvę.
- Wetguard turi būti perdengiama minimaliai 10 cm.
- Vėl suvyniokite Wetguard.



- Nuimkite plačiąsias apsaugines juostas ir ištraukite jas iš po rulono.
- Spausdami prikljuokite Wetguard prie pagrindo.



- Nutraukite plačią skiriamąją juostą, išvyniokite Wetguard ir vyniodami gerai prispauskite prie pagrindo, braukydami su šepetiu arba valytuvu su šluoste.



Prie užlaidų

- Wetguard turi būti perdengiama minimaliai 10 cm.
- Nuplėškite ploną skiriamąją juostelę ir gerai priglostykite.



Taip atrodo

- Medinis dangos elementas su priklijuota Wetguard apsauga.



- Jei Wetguard apsauga jau sumontuota ant elementų gamykloje, konstrukcinių elementų sandūros, pvz., dengiamosios sandūrų lentos / jungtys montavimo vietoje užklijuojamos Wetguard 390 mm apsauga.



Wetguard® 200 SA

P. 139



Medinių lubų elementų jungtys



- Jungtims prie mineralinio pagrindo naudokite Wigluv 100 arba Wigluv 150.
- Pagrindą iš anksto apdorokite kaip nurodyta SIGA naudojimo instrukcijoje.
- Jungtims prie medienos/ medinių medžiagų naudokite Wigluv 100, Wigluv 150 arba Wetguard 390 mm.
- Pagrindą iš anksto apdorokite kaip nurodyta SIGA naudojimo instrukcijoje.



Dockskin® 100 P. 119

Dockskin® 200 P. 130

Wigluv® 100 & 150 P. 122