



Stěna: masivní konstrukce **Zvenčí větru a dešti odolná**

Napojení pojistné hydroizolace na stěnu - omítnuté zdivo



Např. vikýř:

- Vyčistěte podklad a střešní izolaci
- Použijte Primur, narovnejte ho a přitlačte
- Odlehčovací smyčku vložte do střešní izolace, izolaci bez tahu a ohybu silně přitlačte
- Přechýlující izolaci odstříhněte

Např. komín:



Primur® kotouč

Str. 131

Stěna: masivní konstrukce Zvenčí větru a dešti odolná



Alternativně:



Např. komín:

- Ukončení střešní izolace pomocí Dockskin a Wigluv 100 či Wigluv 150 na zdivu nebo omítce



Wigluv® 100 & 150

Str. 138



Dockskin® 200

Str. 148

Dockskin® 100

Str. 135