



## Połączenie płatwi



- Taśmę Corvum krawędzią zagiętą do góry do góry nakleić dokładnie na płatwę pod krokiewmi
- Mocno docisnąć



- Stopniowo zdejmować warstwę rozdzielającą i przykleić paroizolację gładką wewnętrzną stroną do taśmy Corvum
- Mocno docisnąć



- Rozłożyć taśmę Corvum i przymocować paroizolację

**Efekt końcowy:**

- Połączenie płatwi zaklejone w sposób trwale powietrznoszczelny za pomocą taśmy Corvum 30/30



Corvum® 30/30

S. 126