



Pared: construcción de madera

Hermética al aire en el interior

Solapamiento de barreras de vapor



- Desprenda la tira separable de Sigrall
- Alinee y fije la cinta Sigrall de forma centrada sobre el solapamiento
- Retire la tira separable
- Pegue Sigrall y frótelas fuertemente con la mano, de manera que quede lisa pero no tensa

Este es el resultado:

- Solapamiento sellado con Sigrall 60 para una hermeticidad al aire duradera

Empalme de paneles



- Pegue la cinta Sigrall de forma centrada sobre el empalme
- Alise la cinta presionándola con un rodillo de goma dura
- Esta acción refuerza la adhesión inmediata



Sigrall® 60

Pág. 126