



## Stena: Drevená konštrukcia

### Tvorba vetrovej prekážky a poistnej hydroizolácie

#### Montáž fasádneho pásu pre otvorené-odvetrané fasády - s SOB



- Majvest 700 SOB položte tak, aby bol hladkou stranou k spracovateľovi
- Pás zafixujte pomocou zošívacej pištole nad lepiacim švom



- Položte druhý pás
- Pásky prekryte na 10 cm
- Oba oddeľovacie pásky oddelíte a zalepenú časť silno pritlačte



#### Po zalepení:

- Pre konečné upevnenie pásu namontujte kontralatyv **smere nosnej konštrukcie priamo na nosnú konštrukciu**




#### Takto to vyzerá:

- Majvest 700 SOB a Wigluv black za trvalo otvorenou fasádou
- Vhodné pre fasády s škárovými otvormi veľkosti  $\leq 50$  mm a podielom plochy max. 40%

# Stena: Drevená konštrukcia

## Tvorba vetrovej prekážky a poistnej hydroizolácie



**Majvest**<sup>®</sup> 700 SOB

Str. 140



**Wigluv**<sup>®</sup> black

Str. 139