



## Åsanslutning



- Tejpa fast Corvum med den förvikta kanten uppåt exakt under läkten och på
- Stryk fast ordentligt



- Dra stegvis av skyddspappret och tejpa ångbromsen med den släta insidan på Corvum
- Stryk fast ordentligt



- Vik upp Corvum och montera ångbromsen

### Så här ser det ut:

- Anslutning till ås permanent lufttätt tejpad med Corvum 30/30



Corvum® 30/30

S. 122