



Tak

Vind- og regntett utvendig

Montering fuktbeskyttelse på tretakelementer



- Rengjør underlaget
- Overflaten må være tørr, fri for støv, fett og ikke-limavstøtende



- Legg ut Wetguard iht. markeringer som avtrykk eller krittspor
- La Wetguard overlappe 15 cm, og minst 10 cm
- Rull Wetguard tilbake igjen



- Fjern den brede skilleremsen, som begynner med splitten, og trekk den tilbake under rullen
- Press Wetguard mot underlaget



- Trekk av den brede skilleremsen, rull av Wetguard og gni den godt mot underlaget med en kost



5

Ved overlappinger

- La Wetguard overlappe 15 cm, og minst 10 cm
- Fjern den smale skillestripen og gni godt på



6

Slik ser det ut

- Tretakelement limt med Wetguard



A

- Dersom Wetguard allerede er fabrikkmontert på elementene, limes elementbord som f.eks. slagplater/ tilkoblinger med Wetguard 390 mm på byggeplassen



Wetguard® 200 SA

S. 135



Tak Vind- og regntett utvendig

Overganger for tretakelementer



- Overganger til mineralunderlag med Wigluv 100 eller Wigluv 150
- Forbehandle underlag i henhold til SIGA-bruksanvisning
- Tett overganger til tre/trebaserte materialer med Wigluv 100, Wigluv 150 eller Wetguard 390 mm
- Forbehandle underlag i henhold til SIGA-bruksanvisning



Dockskin® 100 S. 115

Dockskin® 200 S. 126

Wigluv® 100 & 150 S. 118