



Stěna: konstrukce ze dřeva *Uvnitř vzduchotěsná*

Řešení soklu: interiér



Počáteční situace:
• Stěna dřevostavby



- Podklady, kde budeme lepit, řádně před montáží očistíme
- Aplikujeme z lahve primer Docksin 200
- Válečkem rovnoměrně naneseeme po celé ploše spoje
- Počkáme, než primer Docksin 200 zaschne




- Pásku Fentrim rozvineme na požadovanou délku z role
- Po obou stranách ponecháme přesahy ca. 15 až 20 cm
- Poté odřízneme z role



- Odsraníme vrchní ochranný proužek ca.10 cm a tenkou plochu nalepíme na stěnu dřevostavby
- Po obou stranách (vlevo/vpravo) necháme přesahy ca. 15 až 20 cm

Stěna: konstrukce ze dřeva *Uvnitř vzduchotěsná*



- Vrchní ochranný pásek postupně odtahujeme
- Srovnáme a bez záhybů nalepíme
- Dobře přitlačíme



- Další ochranné proužky postupně odtráíme
- Nalepíme bez záhybů na podklad
- Dobře přitlačíme resp. uhladíme



Tak to poté vypadá:

- Stěna dřevostavby je vzduchotěsně připojena k základové desce



Dockskin® 200

Str. 148

Fentrim® 330 grey

Str. 149