



Mur : construction bois *Intérieur étanche à l'air*

Recouvrements sur un frein-vapeur



- Détacher la bande de séparation du Sicral
- Centrer la bande Sicral par rapport au recouvrement et la fixer
- Retirer la bande de séparation
- Coller le Sicral sans traction ni plis et frotter vigoureusement à la main contre le support

Voici le résultat :

- Collage durablement étanche à l'air du recouvrement avec Sicral 60

Joint de panneaux



- Coller la bande Sicral centré sur le joint
- Presser contre le support en frottant avec un rouleau en caoutchouc dur
- Renforce l'adhésion immédiate



Sicral® 60

P. 124