



Tak *Insidan lufttät*

Montering av ångspärr – på plana och lutande innertak



- Använd Twinet 20 vid montering av diffusionsspärrar på trä- eller metallkonstruktioner
- Vid montage med Twinet 20 undviks punkterade montage likt med klammer



- Lägg diffusionsspärr med texten vänd mot montören **fäst ordentligt med Twinet 20**



- Limma överlappningen drag- och veckfritt med Sicrall
- **Observera:** Twinet 20 är inte avsett för permanent absorption av isoleringsmaterialets vikt



Så här ser det ut:

- Diffusionsspärr lufttät monterad mot underlaget



Efter montage



- Applicera läkten diagonalt mot konstruktionen (för upptagning av isoleringsmaterialets vikt)
- Montera den inre förklädnaden (skyddar mot mekanisk inverkan och UV-strålning)
- Vid bred fackverkskonstruktion eller hög isoleringsmaterialvikt rekommenderar vi att membranet läggs i läktriktningen, limningen sker i läktområdet och att läktingen längsmonteras



Majrex® 200

S. 115

Majpell® 5

S. 116

Twinet® 20

S. 126