



Tejado

Hermético al aire en el interior

Claraboyas



- Recorte la barrera de vapor




- Vuelva a cortar la lámina de la barrera de vapor hasta ajustarla a la profundidad del intradós



- Pegue la cinta Corvum sobre la barrera de vapor formando pliegues alineados a ras de los bordes de la lámina
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza



- Ajuste con precisión la cinta Corvum a la ranura a la vez que dobla hacia atrás la tira separable.
- **Pegue la cinta Corvum hasta la esquina**
- Retire gradualmente la tira separable
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza



- Supla los trozos de barrera de vapor que falten: recorte la membrana a medida
- Pegue la cinta Corvum formando pliegues alineados a ras de los bordes sobre los tres lados



- Ajuste con precisión la cinta Corvum a la ranura a la vez que dobla hacia atrás la tira separable
- **Pegue la cinta Corvum hasta la esquina**
- Retire gradualmente la tira separable
- Fije la cinta adhesiva frotándola con fuerza



- Pegue los lados



- Recorte en triángulo rectángulo el extremo de 4 trozos de cinta Corvum
- Pegue los trozos sobre las esquinas



Tejado

Hermético al aire en el interior



- Para terminar, selle los solapamientos con cinta Sicall



Este es el resultado:

- Claraboya sellada para una hermeticidad al aire duradera mediante Corvum 30/30 y Sicall 60



Corvum® 30/30

Pág. 132