



- Sigillare le fughe di collegamento a tenuta di vento e pioggia battente



- Fessure ad es. passaggi di cavi o tubi



- Crepe, perdite, punti danneggiati, difetti



Meltell®



P. 156