



Himling *Lufttett innvendig*

Takvindutislutning



- Lag et snitt i dampbremsen




- Etterskjær dampbremsen ved innerkant vindu/foringsporet



- Lim Corrum med folden i flukt med dukkanten på dampbremsen
- Gni på



- Tilpass Corrum med tilbakebrettet skille-remse nøyaktig inn i sporet, og **lim Corrum helt inn i hjørnet**
- Trekk av skilleremsen trinnvis
- Gni på



- Ettermonter manglende dampbremsstykker: Skjær til duken etter mål
- Lim Corvum med folden i flukt med kanten på tre sider



- Tilpass Corvum med tilbakebrettede skilleremser nøyaktig i sporet
- **Lim Corvum helt inn i hjørnet**
- Trekk av skilleremsen trinnvis
- Gni på



- Lim sidene



- Skjær ut trekanter i 90° vinkel fra 4 korte stykker Corvum
- Lim hjørnene



Himling

Lufttett innvendig



- Lim til slutt overlappene med Sigrall



Slik ser det ut:

- Takvindu limt varig lufttett med Corvum 30/30 og Sigrall 60



Corvum® 30/30

S. 112