



## Vägg: Massiv konstruktion *Insidan lufttät*

### Tätning av läckor, sprickor, penetrationer



- Lufttät tätning av anslutningsfogar



- Penetrationer t.ex. bultar / skruvar / vinklar

C Tumregel		Bredd [mm]	Djup [mm]
	a	6	6
	b	8	8
		10	10
	Bredd	15	8
		20	10
		25	12
		30	15
	35	18	

- Fogbredd < 10 mm Bredd : Djup = 1 : 1
- Fogbredd > 10 mm Bredd : Djup = 2 : 1

- (a) Tätningsmedel
- (b) Återfyllningsmaterial, t.ex. bottningslist av polyeten



Meltell®

S. 144