Applicazione di membrane per facciate a giunto aperto con SOB

- Applicare Majvest 700 SOB con la parte liscia rivolta verso l'operatore
- Fissare la membrana con lo sparagraffette sopra la zona d'incollaggio

- Applicare la seconda membrana
- Sovrapporre i teli di 10 cm
- Rimuovere le due pellicole protettive e premere bene sull'area d'incollaggio

Dopo l'applicazione:

- Per fissare definitivamente la membrana, montare i controlistelli **direttamente sulla struttura portante seguendone la direzione**

Risultato:

- Majvest 700 SOB e Wigluv black applicati sotto la facciata a giunto aperto in maniera permanente
- Adatto per facciate con larghezza fughe ≤ 50 mm e una superficie massima esposta del 40%

Majvest® 700 SOB P. 142

Wigluv® black P. 141