



## Stena: Drevená konštrukcia

### Tvorba vzduchotesnosti

#### Napojenie sokla



#### Východisková situácia:

- Drevená stena je namontovaná



- Vyčistite podklady, ktoré treba zalepiť
- Naneste Dockskin 200
- Rozotrite pomocou valčeka na tenkú vrstvu a celoplošne na betónovú podlahu
- Počkajte, kým nebude Dockskin 200 úplne suchý



- Fentrim odviňte na príslušnú dĺžku
- Pridajte na oboch stranách dĺžku cca. 15–20 cm (postranné vytvorenie vaničky)
- Fentrim odrežte po dĺžke



- Prvý oddeľovací pásik odstráňte cca. v dĺžke 10 cm a nalepte na prvok drevenej konštrukcie úzkou lepiacou plochou
- Nechajte prečnievať na oboch stranách o cca. 15-20 cm

## Stena: Drevená konštrukcia

### Tvorba vzduchotesnosti



- Prvý oddeľovací pásik postupne odstráňte
- Vyrovnajte a zafixujte bez pnutia
- Dobre pritlačte



- Postupne odstráňte ďalšie oddeľovacie pásiky
- Zlepte bez ťahu a pnutia
- Dobre pritlačte



#### Vyzerá to nasledovne:

- Napojenie steny z drevenej konštrukcie na betónový podlahu



**Dockskin® 200**

Str. 148

**Fentrim® 330 grey**

Str. 149