



Collegamento alla travatura



- Incollare Corvum con pre-piegatura verso l'alto con precisione e sulla travatura
- Far aderire bene



- Rimuovere poco alla volta la pellicola protettiva e incollare il freno al vapore con la parte scritta su Corvum
- Far aderire bene



- Aprire Corvum e montare il freno al vapore

Risultato:

- Collegamento alla travatura sigillato in modo duraturo e a tenuta all'aria con Corvum 30/30



Corvum® 30/30

P. 132