



Vegg: betong/mur

Vind- og regntett utvendig

Undertak mot betong-/murvegg – pusset murverk



For eksempel takoppbygging:


- Rengjør underlaget og undertaket
- Sett på, juster og trykk fast Primur
- Lag en avlastningssløyfe i undertaket, og trykk duken kraftig på uten strekk eller folder
- Skjær bort duk som stikker frem

For eksempel skorstein:



Primur® rull

S. 111



Alternativ:



For eksempel skorstein:

- Fest undertaket med Dockskin og Wigluv 100 eller Wigluv 150 på murverk eller puss



Wigluv® 100 & 150

S. 118



Dockskin® 200

S. 126

Dockskin® 100

S. 115