



Vegg: betong/mur

Lufttett innvendig

Vindusfasade på betonggulv



Forutsetninger:

- Gulv-til-tak vindu- /fasadeelement er montert

- Rengjør underlagene som skal limes
- Påfør Docksine 200
- Fordel tynt og over hele flaten på betonggulvet fordel ved bruk av malerulle
- Vent til Docksine 200 er fullstendig tørr



- Rull ut Fentrim til tilsvarende lengde
- Legg til ca. 15 – 20 cm på begge sider (til oppbrett på sidene)
- Skjær av Fentrim i tilpasset lengde

- Fjern ca. 10 cm av den første skilleremsen og lim den fast til vindus-/fasade-elementet
- La strimmelen ligge ca. 15 – 20 cm over på begge sider (venstre/høyre)



- Fjern den første skilleremsen skritt for skritt
- Juster og fest uten strekk
- Gni godt på



- Fjern ytterligere skilleremser skritt for skritt
- Lim fast uten strekk
- Gni godt på



Slik ser det ut:

- Gulv-til-tak vindu- /fasadeelement er montert på betonggulvet



Dockskin® 200

S. 126

Fentrim® 330 grey

S. 127