



Stena: Drevená konštrukcia

Tvorba vetrovej prekážky a poistnej hydroizolácie

Prienik fasádneho pásu pri zatvorených fasádach



- Wigluv 20/40 odrežte na danú dĺžku: pridajte na oboch stranách cca. 4 cm
- Oddelíte úzky oddeľovací pásik a zalepte v rohu
- Široký oddeľovací pásik oddelíte a dobre pritlačte
- Roh zarežte do 45° uhla



- Preložte
- Pritlačte
- Na každej strane prieniku zopakujte



Vyzerá to nasledovne:

- Prienik zalepený vzduchotesne pomocou Wigluv 20/40



Wigluv® 20/40

Str. 137