



Techo

Hermético al viento y a la lluvia en el exterior

Montaje de la protección antihumedad sobre elemento de techo de madera



- Limpie la superficie
- La superficie debe estar seca y libre de polvo y grasa, así como no ser repelente a los adhesivos




- Oriente el Wetguard utilizando las marcas impresas y/o cordeles para marcar
- Solape el Wetguard 15 cm. Mantenga siempre un solape superior a 10 cm
- Vuelva a enrollar el Wetguard



- Retire la bande protectora utilizando el corte divisorio y sitúela bajo el rollo
- Presione el Wetguard sobre la superficie



- Retire la banda separadora ancha y al mismo tiempo desenrolle el Wetguard. Aplique presión sobre el Wetguard con una escoba o fregona



En caso de superposiciones

- Retire la tira separable estrecha y frote bien

Aspecto final

- Elemento de techo de madera pegado con Wetguard



- Si ya está premontado de fábrica el Wetguard sobre los elementos, en la obra se pegarán topes de elementos, por ejemplo, tablonés de tope / uniones con Wetguard 390 mm



Wetguard® 200 SA

Pág. 157



Techo

Hermético al viento y a la lluvia en el exterior

Conexiones en elementos de techo de madera



- Realizar las conexiones en elementos de techo de madera junto a bases minerales con Wigluv 100 o Wigluv 150
- Tratar las bases de acuerdo con las instrucciones de uso de SIGA
- Realizar las conexiones en madera o carpintería con Wigluv 100, Wigluv 150 o Wetguard 390 mm
- Tratar las bases de acuerdo con las instrucciones de uso de SIGA



Dockskin® 100 Pág. 135

Dockskin® 200 Pág. 148

Wigluv® 100 & 150 Pág. 138