



Mur : construction bois *Intérieur étanche à l'air*

Raccord-socle à l'intérieur



Situation initiale :

- Le mur en bois est monté



- Nettoyer les supports à coller
- Appliquer Docks skin 200
- Répartir avec un rouleau une fine couche sur toute la surface du sol en béton
- Attendre que le Docks skin 200 soit complètement sec



- Dérouler Fentrim sur la longueur correspondante
- Laisser dépasser environ 15-20 cm aux deux extrémités
- Couper Fentrim



- Retirer la première bande de séparation sur environ 10 cm et la coller sur le mur bois

Mur : construction bois Intérieur étanche à l'air



- Retirer progressivement la première bande de séparation
- Placer et fixer sans exercer de tension
- Bien frotter contre le support



- Retirer les autres bandes de séparation progressivement
- Coller sans exercer de tension ni de traction
- Bien frotter contre le support



Voici le résultat :

- Le mur en bois est raccordé au sol en béton



Dockskin® 200

P. 148

Fentrim® 330 grey

P. 149