



Ściany masywne **Szczelność wiatrowa i ochrona przed deszczem na zewnątrz**

Membrana dachowa przy ścianie masywnej - otynkowany mur



Na przykład lukarna:

- Oczyszczyć podłoże i folię dachową
- Nakleić taśmę Primur, ustawić i docisnąć
- Uformować z folii dachowej fałdę kompensującą, docisnąć mocno folię, uważając, aby nie powstały naprężenia i fałdy
- Odciąć wystającą folię

Na przykład komin:




Primur® rolka

S. 125

Ściany masywne

Szczelność wiatrowa i ochrona przed deszczem na zewnątrz



Rozwiązanie alternatywne:



Na przykład komin:

- Folię dachową przymocować do muru lub tynku za pomocą środka gruntującego Docks skin i taśmy Wigluv 100 lub Wigluv 150



Wigluv® 100 & 150

S. 132



Docks skin®

S. 129