



Difuzinę stogo membraną kertantys elementai



- Tiksliai paklokite membraną aplink apskritą kertantįjį elementą.
- **Pastaba: pradėkite sandarinti nuo žemiausio taško!**
Papildomai apsaugo nuo vandens prasiskverbimo.

- Priklijuokite Wigluv taip, kad pusė juostos būtų ant kertančiojo elemento, o kita pusė – ant membranos.
- Tvirtai prispauskite.
- Kitus gabalėlius klijuokite persidengiančiais sluoksniais.



Rezultatas:

- Taip turi atrodyti sandari membranos ir kertančiojo elemento jungtis, sukurta naudojant Wigluv 60.
- Vanduo patikimai nutekės.



Wigluv®60

P. 120