



## Mur : construction massive

### *Intérieur étanche à l'air*

#### Fenêtre sur dalle de plancher



#### Situation initiale :

- L'élément de fenêtre et de façade arrivant au niveau du sol est monté



- Nettoyer les supports à coller
- Appliquer Docks skin 200
- Répartir avec un rouleau une fine couche sur toute la surface du sol en béton
- Attendre que le Docks skin 200 soit complètement sec



- Dérouler Fentrim sur la longueur correspondante
- Laisser dépasser environ 15-20 cm aux deux extrémités (former une cuvette de chaque côté)
- Couper Fentrim à la longueur souhaitée



- Retirer la première bande de séparation d'environ 10 cm et coller la fine face adhésive sur l'élément de fenêtre et de façade
- Laisser dépasser environ 15-20 cm des deux côtés (gauche/droite)

## Mur : construction massive *Intérieur étanche à l'air*



- Retirer progressivement la première bande de séparation
- Placer et fixer sans exercer de tension
- Bien frotter contre le support



- Retirer les autres bandes de séparation progressivement
- Coller sans exercer de tension ni de traction
- Bien frotter contre le support



### Voici le résultat :

- L'élément de fenêtre et de façade est raccordé au sol en béton



**Dockskin® 200**

P. 148

**Fentrim® 330 grey**

P. 149