



Takåstislutning



- Corvum med forhåndsbrettede kanter limes tilpasset opp under sperrene på takåsen
- Innerhjørnet på tapen skal flukte med innerhjørnet i himlingen
- Gni godt på

- Trekk skilleremsene trinnvis av og heng den glatte innsiden av dampbremsen på Corvum
- Gni godt på



- Fold ut Corvum og monter dampbremsen

Slik ser det ut:

- Tilslutning til takås limt varig lufttett med Corvum 30/30



Corvum® 30/30

S. 112