



### Napojení na vaznici



- Corvum ohnutou hranou nahoru nalepte zcela přesně pod krokve na vaznici
- Dobře vyhladěte



- Separáčn  prou ek postupn  st hn te a paroz branu hladkou vnitřn  stranou nalepte na Corvum
- Dobře vyhladěte



- Corvum rozviňte a nainstalujte parobrzdu

#### Po dokončení:

- Ukončení na vaznici trvale vzduchotěsně zalepené páskou Corvum 30/30



Corvum® 30/30

Str. 132