



## Sein: puitkonstruktsioon

# Õhutihedus hoone siseküljel

### Ühendamine sokliga



#### Algsituatsioon:

- Aurutõkkemembraan Majrex 200 on paigaldatud konstruktsioonile



- Puhastage liimitavad pinnad
- Kandke Dockskin 200 peale
- Jaotage rulli abil õhukeselt kogu teibitava betoonpinna ulatuses
- Oodake kuni Dockskin 200 on täielikult kuivanud



- Rullige Fentrim vajalikus pikkuses lahti
- Jätke ülespöörde jaoks mõlemale küljele umbes 15–20 cm
- Lõigake Fentrimi pikkus mõõtu



- Eemaldage umbes 10 cm pikkuselt esimene eraldusriba ja liimige kitsa liimispinnaga akna-/fassaadielemendile
- Jätke mõlemalt küljelt (vasakult/paremalt) umbes 15–20 cm ülespöoretteks

# Sein: puitkonstruktsioon

## Õhutihedus hoone siseküljel



- Eemaldage sammhaaval esimene eraldusriba
- Rihtige välja ja kinnitage pingevabalt
- Hõõrge hästi kinni



- Eemaldage sammhaaval järgmised eraldusribad
- Liimige tõmbe- ja survevabalt kohale
- Hõõrge hästi kinni



### Lõpptulemuse näide:

- Aurutõkke ühendus betoonpõrandaga



**Dockskin® 200**

Lk 138

**Fentrim® 330 grey**

Lk 139