



Stop

Zvenčí větru a dešti odolná

Montáž ochrany proti vlhkosti na konstrukci dřevěných stropů



- Očistěte podklad
- Podklad musí být suchý, bez prachu, mastnoty a nelepivý



- Vyrovnajte Wetguard podle označení, např. potisk nebo šňůra
- Překrytí Wetguard 15 cm, nejméně 10 cm
- Wetguard znovu srolujte



- Odstraňte široký ochranný proužek, od začátku dělení pásky, a protáhněte ho pod roli
- Umístěte Wetguard na podklad



- Odstraňte široké oddělovací proužky, Wetguard odviňte, a přitom jej dobře přitlačte na podklad pomocí smetáku nebo stěrky



U překrytí

- Překrytí Wetguard 15 cm, nejméně 10 cm
- Odstraňte úzké oddělovací proužky a dobře přitlačte při lepení



Takto to vypadá

- Prvek dřevěné střechy s nalepenou izolací Wetguard



- Je-li izolace Wetguard již předběžně instalována výrobcem prvků, lepí se na stavbě stykové části prvků, např. styková prkna / spoje systémem Wetguard 390 mm



Wetguard® 200 SA

Str. 157



Stop

Zvenčí větru a dešti odolná

Napojení na dřevěných stropů



- Napojení na minerální podklady pomocí Wigluv 100 nebo Wigluv 150
- Podklady předem upravte podle návodu k použití SIGA

- Napojení na dřevo / materiály na bázi dřeva proveďte pomocí Wigluv 100, Wigluv 150 nebo Wetguard 390 mm
- Podklady předem upravte podle návodu k použití SIGA



Dockskin® 100 Str. 135

Dockskin® 200 Str. 148

Wigluv® 100 & 150 Str. 138