



Fal: Faszerkezet *Kívülről szél- és esőálló*

Homlokzati membrán felerősítése nyitott homlokzatok esetén – SOB használatával



- Tegyen Majvest 700 SOB szigetelést a sima oldalával kifelé
- Tűzőgéppel biztosítsa a membránt a ragasztós illesztés felett



- Fektesse le a második membránt
- A membránok 10 cm-rel fedjék át egymást
- Távolítsa el a két hátszalagot és nyomja le erősen a ragasztást




Szigetelés után:

- A membrán végleges rögzítéséhez szereljen fel ellenoldali deszkázást a szerkezeti irányban **közvetlenül a hordozó szerkezetre**



A képen látható módon kell kinéznie:

- Majvest 700 SOB és Wigluv black az állandóan nyitott homlokzat mögött
- Alkalmas ≤ 50 mm méretű illesztőfuratokkal rendelkező homlokzatokhoz és max. 40% felületi arány esetén



Majvest® 700 SOB

140. o.



Wigluv® black

139. o.