



Lepenie prestupov na streche



- Membránu vyvedte k okrúhlemu prieniku
- **Pozor: Začnite lepiť odspodu!**
Tak zabezpečíte ešte vyššiu istotu pred vnikajúcou vodou



- Wigluv zalepte do polovice na okrúhlym prieniku a potom zalepte na membráne a dobre pritlačte
- Nasledovné kusy pokladajte šupinkovitým spôsobom tak, aby sa prekryvali



Takto to vyzerá:

- Okrúhly prestup zalepený šupinkovitým spôsobom pomocou Wigluv 60
- Voda bezpečne odteká



Wigluv® 60

Str. 136