Raccord-socle à l'intérieur

Situation initiale :
- Le mur en bois est monté

- Nettoyer les supports à coller
- Appliquer Dockskin 200
- Répartir avec un rouleau une fine couche sur toute la surface du sol en béton
- Attendre que le Dockskin 200 soit complètement sec

- Dérouler Fentrim sur la longueur correspondante
- Laisser dépasser environ 15-20 cm aux deux extrémités
- Couper Fentrim

- Retirer la première bande de séparation sur environ 10 cm et la coller sur le mur bois
- Laisser dépasser environ 15-20 cm des deux côtés (gauche/droite)

- Retirer progressivement la première bande de séparation
- Placer et fixer sans exercer de tension
- Bien frotter contre le support

- Retirer les autres bandes de séparation progressivement
- Coller sans exercer de tension ni de traction
- Bien frotter contre le support

Voici le résultat :

- Le mur en bois est raccordé au sol en béton

Dockskin® 200 P. 144

Fentrim® 330 grey P. 145