



## Wand: Holzbau **Innen luftdicht**

### Überlappungen bei Dampfbremsen



- Trennstreifen von Sicral lösen
- Sicral mittig auf Überlappung ausrichten und fixieren
- Trennstreifen abziehen
- Sicral zug- und faltenfrei verkleben und kräftig von Hand anreiben

#### So sieht's aus:

- Überlappung dauerhaft luftdicht verklebt mit Sicral 60

### Plattenstoss



- Sicral mittig auf Stoss verkleben
- Mit einer Hartgummi-Rolle anreiben
- Verstärkt die Sofort-Haftung



**Sicral® 60**

S. 124